


Schemat montażowy węzła - W9



Oznaczenia:

- 1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø160 (istn.)
- 2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm (istn.)
- 3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø150/80 mm (istn.)
- 4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80 mm (istn.)
- 5 - króciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 800 mm (istn.)
- 6 - kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80mm (istn.)
- 7 - żeliwny hydrant nadziemny Ø80 mm (istn.)
- 8 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø150/150 mm
- 9 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø150 mm
- 10 - łuk kołnierzowy żeliwny Ø150 mm
- 11 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
- 12 - blok oporowy betonowy beton C-12/15